

《 みよし市勤労文化会館 大ホール Dim表 01 》 Ver.20210824

Dim No.	Ch No.	負荷名称	備考	Dim No.	Ch No.	負荷名称	備考	Dim No.	Ch No.	負荷名称	備考	Dim No.	Ch No.	負荷名称	備考	
1		1Bo	1 上下	#W	41	1sus	17		81	3sus	17		121	UH	4 中1	#22
2			1 中	#W	42		18		82		18		122		4 中2	#22
3			2 上下	#W	43		19		83		19		123		4 中3	#22
4			2 中	#W	44		20	純直☆可	84		20	純直可	124		4 下	#22
5			3 上下	#72	45	2sus	1		85	4sus	1		125	LH	1 上	#73
6			3 中	#72	46		2		86		2		126		1 中1	#73
7			4 上下	#78	47		3		87		3		127		1 中2	#73
8			4 中	#78	48		4		88		4		128		1 下	#73
9		2Bo	1 上下	#W	49		5		89		5		129		2 上	#59
10			1 中	#W	50		6		90		6		130		2 中1	#59
11			2 上下	#W	51		7		91		7		131		2 中2	#59
12			2 中	#W	52		8		92		8		132		2 下	#59
13			3 上下	#72	53		9		93		9		133		3 上	#22
14			3 中	#72	54		10	純直可	94		10	純直可	134		3 中1	#22
15			4 上下	#78	55		11		95		11		135		3 中2	#22
16			4 中	#78	56		12		96		12		136		3 下	#22
17		3Bo	1 上下	#W	57		13		97		13		137		4 上	#40
18			1 中	#W	58		14		98		14		138		4 中1	#40
19			2 上下	#W	59		15		99		15		139		4 中2	#40
20			2 中	#W	60		16		100		16		140		4 下	#40
21			3 上下	#72	61	17		101	17		141	1 上				
22			3 中	#72	62	18		102	18		142	2 上				
23			4 上下	#78	63	19		103	19		143	1 下				
24			4 中	#78	64	20	純直可	104	20	純直可	144	2 下				
25		1sus	1		65	3sus	1		105	UH	1 上	#71	145	Foot	1	
26			2		66		2		106		1 中1	#71	146		2	
27			3		67		3		107		1 中2	#71	147		3	
28			4		68		4		108		1 中3	#71	148	FC 前	1	
29			5		69		5		109		1 下	#71	149		2	
30			6		70		6		110		2 上	#72	150		3	
31			7		71		7		111		2 中1	#72	151		4	
32			8		72		8		112		2 中2	#72	152		5	
33			9		73		9		113		2 中3	#72	153		6	
34			10	純直可	74		10	純直可	114		2 下	#72	154	FC 上	1	
35			11		75		11		115		3 上	#63	155		2	
36			12		76		12		116		3 中1	#63	156		3	純直可
37			13		77		13		117		3 中2	#63	157		4	
38			14		78		14		118		3 中3	#63	158		5	
39			15		79		15		119		3 下	#63	159		6	純直可
40			16		80		16		120		4 上	#22	160		7	

◀ みよし市勤労文化会館 大ホール Dim表 02 ▶ Ver.2021 0824

Dim No.	Ch No.	負荷名称	備考	Dim No.	Ch No.	負荷名称	備考	Dim No.	Ch No.	負荷名称	備考				
161		FC 上	8	201		Psus	6	241		天反	4				
162			9	202			7	242			5				
163			10	203			8	243			6				
164			11	204		1	244	上手	7		貸出用DMXケーブル無し				
165			12	205		2	245		8						
166		FC 下	1	206		CL	3	246		客席	予備	DMX回線			
167			2	207			4	247			1	△	2	調光室 ⇒ 各サスへ ンションに1口(下端)	
168			3	208	純直可		5	248			2	△	3	(5pinオス→3pin・メス変換付属)	
169			4	209			6	249			3	△	4	下手袖オス・メス ⇄ 調光室オス・メス	
170			5	210			7	250			4	△	2		
171			6	211	純直可		8	251			5	△	3	ハッチ後の信号を	
172			7	212			9	252			6	△	4	持込卓へ送る事は出来ません	
173			8	213			10	253			7		1		
174			9	214	純直可		11	254			8	●	1	Par は紙シート不可	
175			10	215			12	255			9	●	2		
176			11	216			13	256			10		2	特電盤	
177			12	217	純直可		14	257			11	●	2	下手大臣奥	
178		FC 後	1	218			15	258			12	●	3	単相三線100A(→30C型×4)	
179			2	219			16	259			13		4	単相三線150A(→ 30C型 × 10)	
180			3	220			17	260			14	●	4	下手舞台奥 ※1	
181			4	221			18	261	下手		15	●	4	単相三線300A(カムロック / R . N . T . アース)	
182			5	222			FR 1	1上	262		空き	16	●	1	(端子台 / R . N . T . アー
183			6	223				2上	263		上段	17		2	(→30C型×8)
184		花道 FC	1上	224		3上		264	中段		18	●	2	上手大臣奥	
185			2上	225		4上		265	下段		19		3	単相三線100A(→30C型×4)	
186			3上	226		1下		266	空き		20	●	4	単相三線150A(→ 空きフ レーカー)	
187			1下	227		2下		267	上段		21		4	上手舞台奥 (ホリ裏) ※1	
188			2下	228		3下		268	中段		22		1	単相三線300A(カムロック / R . N . T . アース)	
189			3下	229		4下		269	下段		23	●	1	(端子台 / R . N . T . アース)	
190		花道 Foot	1上	#W	230	FR 2	1上	270	空き		24	●	2	(→30C型×8)	
191			2上	#72	231		2上	271	上段		25		2	※1 上下合計300Aまで 使用可	
192			3上	#78	232		3上	272	中段		26	●	2		
193			1下	#W	233		4上	273	下段		27	●	3	△ = 非常誘導灯 連動回路	
194			2下	#72	234		1下	274	空き		28		4	● = 作業灯兼調光回路	
195			3下	#78	235		2下	275	上段		29	●	4		
196		Psus	1	236			3下	276	中段		30	●	4		
197			2	237			4下	277	下段	31		5			
198			3	238			天反	1	278		予備		みよし市勤労文化会館		
199			4	239	純直可			2						Tel : 0561 - 32 - 2000	
200			5	240				3						Fax:0561-32-3232	